

Tu Máquina de Karaoke Infantil RadioShack es portátil, su sistema todo en uno te permite cantar con una cinta de Karaoke (no incluida), o simplemente escuchar tus cintas de audio normales, a través de su bocina integrada.

¡ Gracias su diseño simple y a las marcas brillantes, la Máquina de Karaoke Infantil le permite a los niños de 5 años en adelante ser la estrella de un espectáculo o la sensación de las fiestas!

La Máquina de Karaoke Infantil incluye:



**RadioShack®**

[www.radioshack.com](http://www.radioshack.com)

© 2000 RadioShack Corporation.

Derechos Reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

## INSTALANDO LAS BATERÍAS.

Tu máquina de karaoke necesita cuatro baterías AA (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

### Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga las instrucciones para instalar las baterías.

1. Apaga la máquina de karaoke, gira **VOLUME** (VOLUMEN) hacia **OFF** (APAGADO) hasta que escuches un clic.
2. Desliza hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías, y levántala para quitarla.
3. Coloca las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
4. Coloca la tapa en su lugar.

Cambia las baterías cuando el sonido se escuche muy bajo o distorsionado, o cuando la máquina de karaoke deje de funcionar como es debido.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

**Precaución:** si no planeas utilizar la máquina de karaoke durante un mes o más, retira las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

## **CONECTANDO UNA BOCINA EXTERNA.**

Puedes conectar una bocina de 8 ohms (no incluida) en la máquina de karaoke, para hacer una presentación en público. La bocina debe tener un enchufe de 1/8 de pulgada (3.5 mm) que se ajuste a la entrada **AUX OUTPUT** (SALIDA DE AUXILIARES) del sistema.

## **CONECTANDO UN MICRÓFONO ADICIONAL.**

Puedes conectar un micrófono opcional a la entrada **MIC INPUT** (ENTRADA PARA MICROFONO) de la máquina de karaoke. El micrófono opcional debe tener un enchufe de 1/8 de pulgada (3.5 mm) que se ajuste a la entrada **MIC INPUT** (ENTRADA PARA MICROFONO) de la máquina de karaoke. El micrófono integrado se desconecta cuando conectas el micrófono opcional en la entrada **MIC INPUT**.

## **COLOCANDO UNA CINTA.**

Antes de comenzar a cantar o escuchar una cinta de audio, debes insertar una cinta de audio que tenga grabadas tus melodías favoritas.

1. Levanta la tapa del compartimiento de la cinta.
2. Desliza una cinta de audio en el compartimiento con el lado que desees reproducir a puntado hacia fuera, la parte expuesta de la cinta debe apuntar a las cabezas de reproducción y el carrete recorrido debe estar a la derecha.
3. Cierra la puerta del compartimiento.

## CANTA CONMIGO.

Para cantar acompañado de la música de que se reproduce en tu Máquina de Karaoke Infantil, inserta una cinta y sigue las instrucciones.

Si conectas un micrófono externo los controles del sistema (por ejemplo el volumen) se ven afectados en la misma forma que el micrófono integrado.

1. Enciende la maquina de karaoke girando **VOLUME** (VOLUMEN) hacia **MAX** (MÁXIMO) hasta que escuches un clic.
2. Presiona **PLAY** (REPRODUCIR). La cinta comienza a ser reproducida y puedes comenzar a cantar con ella.
3. Mientras cantas al micrófono, gira **ECHO** (ECO) y ajusta el volumen al nivel que desees.
4. Para ajustar el balance entre tu voz y la música, gira **BALANCE**. Baja el volumen si se escucha ruido de retroalimentación.

Si estas reproduciendo una cinta de audio especial para karaoke, puedes disminuir el volumen de la persona que canta utilizando **MUSIC/VOICE** (MÚSICA/VOZ). Gira el interruptor a **MUSIC** (MÚSICA) para escuchar solo la música o selecciona **VOICE** (VOZ) para escuchar solo la voz del cantante.

**Nota:** Esta opción no funciona con las cintas de audio normales.

5. Para adelantar o regresar la cinta rápidamente, presiona **FAST FORWARD** (ADELANTAR) o **REWIND** (REGRESAR).

6. Para detener la reproducción presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR). A continuación levanta la puerta del compartimiento de las cintas y retira la cinta.

## **REPRODUCIENDO UNA CINTA DE AUDIO NORMAL.**

Para escuchar una cinta de audio normal sin cantar al micrófono, sigue los pasos 1, 2 y 5 de la página 4, además debes girar **BALANCE** hacia la opción **TAPE** (CINTA).

## **DEVOLVIENDO LA TENSION Y CALIDAD DE SONIDO A UNA CINTA.**

Cuando reproduces una cinta varias veces, es posible que esta se apriete en los carretes. Esto deteriora la calidad del sonido al reproducirse.

Para devolverle su calidad de sonido a la cinta adelántala de principio a fin por un lado y después retrocédela completamente. Después afloja los carretes dando golpes suaves en ambos lados de la cubierta de la cinta, hazlo sobre una superficie plana.

**Precaución:** Ten cuidado en no dañar la cinta al darle los golpes. Nunca toques la porción expuesta de la cinta y no permitas que la toquen objetos puntiagudos.

## **CUIDADOS.**

Para disfrutar tu Máquina de Karaoke Infantil RadioShack por mucho tiempo:

- Mantén tu Máquina de Karaoke seca, si llegara a mojarse, sécala de inmediato.

- Usa y guarda tu Máquina de Karaoke solo a temperatura ambiente normal.
- Maneja tu Máquina de Karaoke con cuidado. No la dejes caer.
- Manten tu Máquina de Karaoke alejada del polvo y la suciedad.
- Límpiela con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerla como nueva.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos de tu Máquina de Karaoke pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su tu Máquina de Karaoke no funciona como es debido, llévela a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

## **LIMPIANDO LAS PARTES DEL TOCA CINTAS.**

Las partículas de polvo o la suciedad que acarrean las cintas pueden depositarse en las cabezas y otras partes que toquen la cinta. Esto reduce enormemente el desempeño de la grabadora. Debes limpiar las partes que entran en contacto con las cintas después de 20 horas de uso. Sigue las instrucciones para limpiar las cabezas y las partes que entran en contacto con la cinta.

1. Retira las baterías.
2. Abre la puerta del compartimiento del reproductor, quita cualquier cinta que haya en el interior y presiona **PLAY** (REPRODUCIR) para exponer la cabeza de reproducción y las demás partes.

3. Usa un hisopo con algodón humedecido con una solución limpiadora de cabezas, o alcohol desnaturalizado, frota suavemente la cabeza de reproducción, los rodillos, los mangos, y las guías de la cinta.



4. Presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR) para regresar las partes a su sitio original. Cierre la puerta del compartimento de las cintas y reconecta la fuente de energía.

**Nota:** Para facilitar la limpieza puedes utilizar un equipo de limpieza, que incluye una cinta para limpiar cabezas. Cualquier tienda RadioShack de tu localidad cuenta con una línea completa de equipos de limpieza.

## ESPECIFICACIONES.

Sistema del Tocacintas .....	1 canal, 2 Lados.
Velocidad de la Cinta .....	1 <sup>7/8</sup> pulgadas por segundo
Vibración y Movimiento.....	0.4 %
Radio de la Señal de Ruido.....	46 dB
Frecuencia de Respuesta.....	125 Hz a 6.3 kHz (+3/-5 dB)
Requerimientos de Energía .....	6V DC 4 Baterías AA
Dimensiones.....	3.86 x 10.07 x 4 <sup>12/16</sup> pulgadas (98 x 256 x 120 mm)
Peso .....	24.7 onzas (0.7 Kg)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar.  
Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.



### **Garantía Limitada a Noventa Días**

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes.Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

**ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.**

12/99